



Paketinhalt:

1. 1 Kamera Ricoh Caplio G3 mit Bedienungsanleitung
2. 1 SD-Karte 512 Mbyte
3. 4 Mignon-AA Ni-Metallhydrid-Akkus 2600 mAh
4. 1 Akku-Ladegerät, Netzteil mit Bedienungsanleitung
5. 1 Kartenlesegerät
6. 1 Fotorucksack
7. 1 Packung Klettband
8. 1 Rolle Paketband
9. Dieser Zettel

Anleitung:

0. Zum Einschalten der Kamera POWER drücken.
1. Bitte vergewissern Sie sich, ob die korrekte Zeit / das korrekte Datum angezeigt werden, da diese Daten wichtig für die Präsentation sind.
Die Einstellung der korrekten Zeit entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
2. Das Modus-Wahlrad auf der Kameraoberseite auf das grüne Kamerasymbol stellen.
3. MENU-Knopf auf der Kamerarückseite drücken.
4. Mit der Pfeiltaste rechts auf der Kamerarückseite zum 3.ten Untermenü navigieren.
5. Mit der Pfeiltaste unten im 3.ten Untermenü auf den Eintrag Intervall navigieren und mit dem OK-Knopf auf der Kamerarückseite auswählen.
6. Im Intervall-Menü über die Pfeiltasten eine Minute (hh:mm:ss / 00:01:00) einstellen und mit OK bestätigen.
7. Das Intervall ist jetzt eingestellt und wird über den Auslöseknopf auf der Kameraoberseite aktiviert.
8. Über die linke Zoom-Taste auf der Kamerarückseite das Objektiv in die Weitwinkelstellung fahren.
9. Durch mehrmaliges Drücken des DISPLAY-Knopfs den Monitor zwecks Energieeinsparung ausschalten.
10. Die Kamera mit den Klettverschlüssen in der Rucksacktasche arretieren.(Achtung: Nicht versehentlich die Zoom-Tasten drücken!)
Dabei sollte das Objektiv durch das Loch im Rucksack schauen, grmpf.

Es ist wichtig, dass die optische Achse des Kameraobjektivs parallel zum Boden verläuft, also das Kameraobjektiv nicht nach oben oder unten, sondern (relativ) genau nach hinten zeigt, da man sonst hauptsächlich Straße oder Himmel fotografiert. Über die Rucksackgurte und durch Ausstopfen des Rucksacks mit Wäsche kann man den Aufnahmewinkel justieren.

Testaufnahmen werden dringend empfohlen!

11. Mindestens 65 Minuten tagsüber mit dem Fotosack auf dem Rücken gemessenen Schrittes in beliebigen öffentlichen urbanen Räumen (belebte Einkaufsstrassen, Gewerbegebiete, Wohnviertel, usw) einer deutschen Großstadt umherschweifen.
12. Zum Abbruch der Intervallaufnahmen den OK-Knopf drücken.
13. Im ausgeschalteten Kamerazustand die Karten-/Batterieabdeckung auf der rechten Kameraseite 2 Schritte nach vorne schieben und die SD-Speicherkarte entnehmen. Die Bilddateien mit dem Kartenleser von der SD-Karte auf den Rechner übertragen.
Bitte alle Bilddateien nach erfolgreicher Übertragung von der SD-Karte löschen.

Außerdem bitte die Batterien mit dem Ladegerät wieder aufladen.

14. Die Bilddateien mit einem FTP-Programm auf folgenden Server kopieren. Die Übertragung von 60 Bilddateien dauert mit einer Standard-DSL-Verbindung ungefähr 80 Minuten.

Server: xxxxx

Verzeichnis: xxx

User: xxx

Password: xxx

Unter der Adresse www.kayroehlen.net/geruempel/tcmd655a.exe kann ein

FTP-Programm heruntergeladen werden. Alle notwendigen Einstellungen zur Übertragung der Dateien mit diesem Programm sind auf diesem Screenshot:

www.kayroehlen.net/geruempel/derivateftp.gif abgebildet.

15. Alternativ können die Dateien auf einer CD an folgende Adresse gesandt werden: Kay Röhlen
xxxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx

16. Bitte wieder alles sorgfältig zusammensetzen, einpacken und weiterleiten. Die Adresse des nächsten Dérive-Fotografen wird per email oder telefonisch mitgeteilt.

17. Die Bilder werden unter der Adresse www.kayroehlen.net/derive/ veröffentlicht.

18. Bei Fragen bitte anrufen: xxxx xxxxxxx

Anhang:

Bei längerer Nichtbenutzung und entleerten Batterien werden interne Kameraeinstellungen gelöscht.

Die Batterien bitte nur zum Aufladen aus der Kamera nehmen.

Folgende Aufnahmeoptionen müssen vor dem Dérive überprüft und nötigenfalls korrigiert werden.

Setup-Einstellungen	Option
Datum-Einstellen	Aktuelles Datum und Uhrzeit einstellen
Abschaltautomatik	5 Min.

Tabelle 1: Setup-Optionen (Modus-Wahlrad)

Irrelevante Setup-Optionen werden hier nicht aufgeführt.

Menü-Einstellungen		Option
Untermenü 1	Belichtungskorrektur	0.0
	Weißabgleich	Auto
	Bildqualität	F2048
	Fokus	∞ (unendlich)
	Serien-Modus	Aus
Untermenü 2	Lichtmessung	Multi
	Iso-Empfindlichkeit	800
	Schärfe	Normal
	Autom. Belichtung	Aus
	Bild mit Ton	Aus
Untermenü 3	Langzeitmodus	Aus
	Intervall	00:01:00 (hh:mm:ss)
	Datum-Eindruck	Aus
	Initialisieren	Nicht verändern

Tabelle 2: Menü-Optionen (Menü-Knopf auf der Kamerarückseite)